



Інструкція з експлуатації

Нагрівач

Electrolux EIFH/C-2 EEC EIFH/C-3 EEC PTC

Використані позначення



ОБЕРЕЖНО!

Вимоги, недотримання яких може призвести до важкої травми або серйозного пошкодження обладнання.



УВАГА!

Вимоги, недотримання яких може призвести до серйозної травми або смерті.

ПРИМІТКА:

- У тексті даної інструкції електротепловентилятор може мати такі технічні назви, як прилад, пристрій, апарат, тепла пушка, електрообігрівач, тепловентилятор.
- Якщо пошкоджений кабель живлення, він повинен бути замінений виробником або авторизованою сервісною службою.
- Тепловентилятор повинен бути встановлений з дотриманням існуючих місцевих норм і правил експлуатації електричних мереж.
- Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей.

Правила безпеки



УВАГА!

При експлуатації тепловентилятора дотримуйтесь загальних правил безпеки при користуванні електроприладами.

- Електрообігрівач необхідно оберегти від ударів, попадання пилу і вологи.
- Перед експлуатацією електрообігрівача переконайтеся, що електрична мережа відповідає необхідним параметрам по силі струму і має канал заземлення. Прилад повинен підключатися до окремого джерела електроживлення 220–240 В, 50 Гц.
- Забороняється експлуатація обігрівачів в приміщеннях: з відносною вологістю більше 93%, з вибухонебезпечним середовищем; з біоактивним середовищем; сильно запиленим середовищем; із середовищем, що викликає корозію матеріалів.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не використовуйте тепловентилятор при появі іскріння, наявності видимих пошкоджень кабелю живлення, неодноразовому спрацьовуванні термозапобіжника.
- Забороняється експлуатація електрообігрівача в безпосередній близькості від ванни, душу або плавального басейну.
- Забороняється тривала експлуатація тепловентилятора без нагляду.
- Перед технічним обслуговуванням / чищенням / тривалій перерві відключіть прилад від мережі.
- Перед підключенням тепловентилятора до електричної мережі перевірте наявність розривів ізоляції кабелю живлення, шнуру живлення не повинен бути пошкоджений важкими предметами.
- Не встановлюйте тепловентилятор на відстані менше 0,5 м від легкозаймистих предметів і в безпосередній близькості від місця електричного підключення.
- Не накривайте тепловентилятор і не обмежуйте рух повітряного потоку на вході і виході повітря.
- Во избежание ожогов, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока.
- Щоб уникнути травм не знімайте кожух з корпусу приладу.
- Не використовуйте прилад не за його прямим призначенням (сушка одягу тощо).
- Після транспортування при температурі нижче робочих, необхідно витримати теплову гармату в приміщенні, де передбачається її експлуатація, без включення в мережу не менше 2-х годин.
- Зовнішні поверхні теплової пушки в місцях входу і виходу повітряного потоку необхідно періодично очищувати від пилу і бруду.
- Не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад. Зверніться до кваліфікованого фахівця.

Призначення



УВАГА!


Перед введенням виробу в експлуатацію настійно рекомендуємо ознайомитися з цією настановою.

- Теплові пушки призначені для обігріву побутових, громадських та інших приміщень.
- Робоче положення теплової пушки - установка на підлозі.
- Пушки призначені для експлуатації в районах з помірним і холодним кліматом, в приміщеннях з температурою навколишнього повітря від 0 до +40 °C в умовах, що виключають потрапляння на нього крапель і бризок.

Будова приладу



Мал. 1



Мал. 2

- 1 – Нагрівальний елемент
- 2 – Грати для відведення повітря
- 3 – Ручка для перенесення
- 4 – Корпус приладу
- 5 – Опора
- 6 – Повітрозабірні грати
- 7 – Осьовий вентилятор
- 8 – Кнопка вмикання/вимикання
- 9 – Ручка термостата

Корпус (4) теплової пушки виготовлений з листової сталі, покритої високоякісним полімерним покриттям. Корпус встановлений на опорі (5). У середині корпусу розташовані вентилятор (7) і високоефективний металокерамічний нагрівальний елемент (1). Вентилятор втягує повітря через повітрозабірні грати (6) тильного боку корпусу. Повітряний потік, проходячи через нагрівальний елемент (1), нагрівається і подається в приміщення через повітряні грати (2) в передній стінці корпусу. Блок управління приладом складається із кнопки вмикання/вимикання (8) і терморегулятора (9). Ручка (3) служить для перенесення тепловентилятора. Підключення до електромережі здійснюється за допомогою кабелю живлення з мережевою вилогою.




Перед початком експлуатації приладу уважно вивчіть цей посібник і зберігайте його в доступному місці.

Підготовка приладу до роботи

Розпакуйте прилад. Вставте ручку для перенесення (3) в два отвори зверху пушки. Вставте 2 гвинта в отвори для гвинтів для відведення повітря (2) і воздухозабірної решітки (6) і прикрутіть ручку для перенесення (3). Вставте опору (5) пазами в отвори в підставі пушки і замкніть. При необхідності прикрутіть двома гвинтами опору (5) до корпусу пушки.

Технічні дані	Модель	EIFH/C-2	EIFH/C-3
Напруга живлення, В ~ Гц		220-240-50	220-240-50
Номинальна потужність, кВт *		2,2	3,0
Продуктивність, м3/год		100	150
Номинальний струм, А		9,6	13,6
Ступінь захисту		IP 21	IP 21
Клас електричного захисту		I клас	I клас
Площа обігріву, м2**		до 25	до 35
Розмір приладу (ШхВхГ), мм		150x180x170	175x205x180
Розмір упаковки (ШхВхГ), мм		180x150x160	195x175x185
Вага нетто, кг		1,1	1,6
Вага брутто, кг		1,2	1,7

Панель управління теплової пушки



Мал. 3

- 1 – Режим «1» (увімкнено)
- 2 – Режим «0» (вимкнено).
- 3 – Терморегулятор.

* Орієнтовна номінальна потужність, значення може відрізнятися в залежності від температури повітря в приміщенні.
** Орієнтовна площа обігріву, при стандартній висоті стель до 3 метрів. Значення може відрізнятися в залежності від реальних умов експлуатації.

Тепловентилятор має вбудований захист від перегріву.

ПРИМІТКА:

При спрацьовуванні термозапобіжника і відключенні тепловентилятора через перегрів, він автоматично включиться через кілька хвилин.



УВАГА!

Часте спрацьовування термозапобіжника не є нормальним режимом роботи. У разі повторного спрацьовування термозапобіжника необхідно відключити тепловентилятор від мережі і усунути причини, що викликали його відключення.

Управління приладом

При експлуатації приладу дотримуйтесь вимог безпеки, викладених в цьому посібнику.

Перед включенням теплової пушки клавіша перемикача повинна знаходитися в положенні «2», а ручка терморегулятора повернута в крайню проти годинникової стрілки положення.

Включення тепловентилятора і режими роботи

Для включення тепловентилятора необхідно підключити сетеву вилку к сетевой розетке, клавішу переключателя установити в положение 1 (режим «1»). Для увеличения желаемой температуры поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения — против часовой стрелки.

Режим комфортний

Щоб встановити необхідну температуру нагрівання і підтримувати постійну температуру повітря в приміщенні, включіть прилад на повну потужність. Коли температура в приміщенні досягне комфортного рівня, поверніть ручку терморегулятора проти годинникової стрілки, поки не почуєте клацання. Таким чином прилад буде підтримувати задану температуру.

Вимкнення тепловентилятора

Клавішу перемикача встановіть в положення «2» і витягніть штекер з розетки.

Транспортування і зберігання

- Теплова пушка в складі виробника може транспортуватися усіма видами критаго транспорту при температурі від -50 до +50 °C і відносної вологості 80% (при +20 °C) відповідно до знаків на упаковці з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.
- Теплова пушка повинна зберігатися в упаковці виробника в опалювальному, вентилятованому приміщенні при температурі від +5 до +40 °C і відносній вологості 65% (при +25 °C).

Термін служби приладу

Термін служби приладу складає 7 років.

Гарантія:

Гарантійний термін - 2 роки. Гарантійне обслуговування приладу проводиться відповідно до зобов'язань, перерахованих в гарантійному талоні.

Комплектація

У комплект поставки входять: тепла пушка, ручка, опора-ніжка на засуках, гвинт (4 шт), керівництво по експлуатації, гарантійний талон, упаковка.

Утилізація

Після закінчення терміну служби прилад повинен бути утилізований згідно з нормами, правилами і способами, які діють в місці утилізації.

Дата виготовлення

Дата виготовлення вказана на стікері на корпусі приладу, а також зашифрована в Code-128.

Дата виготовлення визначається наступним чином:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

a - місяць і рік виробництва. a

Сертифікація продукції

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних документів:
ДСТУ EN 60335-2-30:2015, ДСТУ EN 60335-2-40:2014, ДСТУ EN 60335-2-61:2015,
ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 60335-2-40:2014, ДСТУ EN 55014-2:2015.

Виробник:

CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Switzerland.

Імпортёр в Україні:

ТОВ «Торговий дім Клімат Країни» Адреса: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски вул. Промислова, 9, офіс 4

Виготовлено в Китаї

Гарантійний талон

Цей документ не обмежує визначені законом права споживачів, а доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, що передбачають угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талона

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця.

При відсутності штампа Продавця та дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін на виріб обчислюється з дати виробництва виробу. Для кондиціонерів спліт-система побутова обов'язковим є зазначення дати пуску в експлуатацію і штамп авторизованої організації, що здійснювала пуск в експлуатацію. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ВИРОБУ

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу.

Вітаємо Вас з придбанням техніки відмінної якості!

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням виробу, звертайтеся в спеціалізовані сервісні центри.

Додаткову інформацію Ви можете отримати у Продавця.

Детальна інформація про сервісні центри, що уповноважені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробів, додається окремим списком та/або перебуває на сайті.

Тел. сервісного центру «ЦІ Альфа -Сервіс»

(044) 451 -59 -02, (044) 451 -52 -32, (067) 442 -86- 33 або 0 -800- 50- 53- 17

Детальна інформація про сервісні центри, що уповноважені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробів, додається окремим списком та/або міститься на сайті.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технологічних характеристик.

Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця і не тягнуть за собою зобов'язань щодо зміни/поліпшення раніше випущених виробів.

Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь до встановлення/експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, стирати або переписувати будь-які зазначені в ньому дані.

ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ

1. Ця гарантія має силу, якщо гарантійний талон правильно/чітко заповнений, не має виправлень і в ньому зазначені:

дата продажу, підпис продавця, печатка торговельної організації;

модель та серійний номер виробу;

2. Зазначені вище гарантійні терміни поширюються на вироби, що використовуються тільки для особистих, сімейних, домашніх потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. На виріб не розповсюджуються гарантія виробника (використання виробу в офісах, підприємствах сфери обслуговування, місцях загального користування, громадського харчування, охорони здоров'я, освіти й т.д.).

3. У разі використання виробу у підприємницькій діяльності його гарантійний термін стано вить 3 (три) місяці.

Гарантійний термін на комплектуючі вироби або складові частини (деталі, які можуть бути зняті з виробу без застосування будь-яких інструментів, тобто решітки, насадки, щітки, трубки, шланги та інші подібні комплектуючі) становить 3 (три) місяці.

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частини, встановлені на виріб при гарантійному або платному ремонті, або придбані окремо від виробу, становить три місяці з дня видачі Покупцю виробу по закінченні ремонту, продажу останньому цих комплектуючих/складових частин.

ДІЙСІСТЬ ГАРАНТІЇ

Ця гарантія дійсна тільки на території України на вироби, куплені на території України. Гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу. Справжня гарантія включає виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміну дефектних деталей виробу в сервісному центрі або у Покупця (на розсуд сервісного центру). Гарантійний ремонт виробу виконується в термін не більше 14 (Чотирнадцять) днів. Дійсна гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитку, що стався в результаті пере-робки і регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з національними або місцевими технічними стандартами та нормами безпеки. Продавець і Виробник не несуть відповідальності за будь-які несприятливі наслідки, пов'язані з використанням Покупцем придбаного виробу належної якості без затвердженого плану монтажу і вирішення вищевказаних організацій.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

періодичне обслуговування та сервісне обслуговування виробу (чищення, заміну фільтрів);
будь-які адаптації і зміни виробу, в т.ч. з метою удосконалення та розширення звичайної сфери його застосування, яка вказана в Інструкції по експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виробника.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

1. Виробник звільняється від відповідальності за недовліки виробу, що були виявлені в період гарантійного строку, у разі виникнення після передачі виробу споживачеві внаслідок порушення споживачем правил використання, транспортування або зберігання виробу, зокрема при виявленні у виробі сторонніх предметів, тварин, гризунів, комах або слідів їх життєдіяльності, дій третіх осіб або непереборної сили, а також при нестабільності роботи параметрів електричної мережі, газових та водних комунікацій.

У разі використання виробу не за призначенням гарантія виробника не надається.

Виробник не несе відповідальності у випадку недотримання правил установки виробу або залучення до установки технічно складних приладів сторонніх осіб, що не мають авторизації.

При підключенні виробу не користуйтеся подовжувачами, трійниками і перехідниками.

Якщо виріб не використовується – перекривайте кран подачі води/газу та відключайте виріб від електромережі. Ремонт виробу повинен здійснюватися тільки авторизованими сервісними центрами (організаціями). При виявленні неавторизованого втручання гарантійні зобов'язання виробника припиняються.

Виріб повинен утримуватись в чистоті.

Гарантія виробника не поширюється на механічні uszkodження, що виникли в результаті транспортування або експлуатації виробу.

Гарантія виробника не поширюється на вироби з вилученими або зіпсованими табличками, що містять ідентифікаційний та серійний номер виробу.

Гарантія виробника не поширюється на косметичні дефекти, що не впливають на справну роботу виробу, а також на витратні матеріали, такі як світлолюбні лампи, фільтри і т.п. (зокрема на перемішувачі вручну пластикові й скляні деталі).

Наявності на виробі механічних пошкоджень (сколів, тріщин, тощо), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості/запиленості, концентрованих парів, якщо будь-що з перерахованого стало причиною несправності виробу.

2. Виробник не несе жодної відповідальності за будь-який можливий збиток, завданий споживачеві, фізичним/юридичним особам у випадку недотримання споживачем вимог Виробника, зазначених у даному гарантійному документі та Інструкції з експлуатації.

- о використання виробу не за його прямим призначенням, не у відповідності з його Інструкцією з експлуатації, в тому числі, експлуатації виробу з переважанням або спільно з допоміжним обладнанням, не рекомендованим Продавцем (виробником);
- о ремонту/налагодження/інсталяції/адаптації/пуску в експлуатацію виробу не уповноваже-ними на те організаціями/особами;
- о стихійного лиха (пожежа, повінь тощо) та інших причин, що перебувають поза контролем Продавця (виробника) і Покупця, які заподіяли шкоду виробу;
- о неправильне підключення виробу до електричної мережі, а також несправностей (не відповідності робочим параметрам і безпеці) електричної мережі;
- о дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності, і т.д.,
- о неправильне зберігання виробу;
- о необхідність заміни витратних матеріалів: ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також скляних/фарфорових/полотняних і перемішуваних вручну деталей та інших додаткових швидкозношуваних/змінних деталей (комплектуючих) ви-ро-бу, які мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;
- о дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи.

З МОМЕНТУ ПІДСИГАННЯ ПОКУПЦЕМ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО:

Вся необхідна інформація про придбаний продукт і його споживчі властивості у відповідності з Законом України «Про захист прав споживачів» надана Покупцю у повному обсязі;

Покупць отримав Інструкцію з експлуатації купленого виробу українською мовою.

Покупць ознайомлений і згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації придбаного виробу;

Покупць претензій до зовнішнього вигляду/комплектації/ придбаного виробу не має.

якщо виріб перевірявся в присутності Покупця, написати «робочому стані»

Покупць: _____


Підпис: _____

Дата: _____

Додаток

Схема електрична принципова

- XP1 - штекер
- TV - терморегулятор
- TV - термовимикач
- M - електродвигун
- R - електронагрівач
- K - клавішний вимикач



ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель:

Серійний номер:

Дата покупки:

Штамп продавця

Дата пуску в експлуатацію:

Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

П.І.Б. покупця:

Адреса:

Телефон:

Код замовлення:

Дата ремонту:

Сервіс-центр:

Майстер:

